


双方向告知端末機 「知らせますケン」 についてお知らせします



ここを押す



ここを押す



※ランプが全て緑色になっていれば、正常です。全て消えているときは、コンセントが入って

双方向告知端末機「知らせますケン」が皆さんの自宅に設置され、約1年が経過しました。

「知らせますケン」は、役場や学校、消防などからのお知らせが放送されるほか、テレビ電話としてお互いにお話することが出来ます。ぜひ、有効にご活用ください。

今月号では、「知らせますケン」をご利用になつている中で、故障かな?と思つたときや使うことができなくなったときの対処法などについて、簡単にご説明します。

再起動をするには、本体裏にある丸いボタンを押してください。画面に「電源オフ」「再起動」「キャンセル」が表示されますので、「再起動」を押していただくと、自動的に再起動されます。

「画面が映らない」「お互いに電話の声が聞こえない」などの不具合が生じたとき、「知らせますケン」を再起動すると直る場合があります。

機械が動かなくなつたとき…

ボックスのランプについて…

「知らせますケン」と一緒に設置した灰色のボックス「光変換装置

(ONU)には、4つのランプがついています。このランプは、機械の状態を示していますので、それぞれのランプの状態についてお知らせします。

認証	→ 消灯	コンセントを入れ直し、光ケーブルが折れたり切れたりしていないか確認します。
UNI	→ 消灯	コンセントとLANケーブルを入れ直します。
光回線	→ だいたい色に点灯	コンセントを入れ直します。
	→ だいたい色に点滅	5分ほど待ち、コンセントを入れ直します。
電源	→ 消灯	コンセントを入れ直し、光ケーブルが折れたり切れたりしていないか確認します。
	→ 消灯	コンセントがきちんとつながっているか確認します。